






Aufsatz Jalousie-Stuertaster mit Sensorauswertung



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß	0820 40	1/5	78,20	02	4010337820406
 Grau	0820 42	1/5	78,20	02	4010337820420
 Rot	0820 43	1/5	78,20	02	4010337820437
 Blau	0820 46	1/5	78,20	02	4010337820468
 Schwarz	0820 47	1/5	78,20	02	4010337820475

Alle Aufsätze Jalousie-Stuertaster besitzen eine großflächige Bedienoberfläche für die Handbetätigung von Jalousie- und Rollladenmotoren.

Merkmale

- Kurzer Tastendruck (< 1 s): Erzeugt einen Impuls entsprechend der Dauer der Tastenbedienung (z. B. für Lamellenverstellung).
- Langer Tastendruck (> 1 s): Aktiviert den Dauerlauf (Selbsthaltung).
- Elektronische Verriegelung des Steuertasters.
- Aussperrsicherung: Bei Aktivierung fährt die Jalousie in die obere Endlage und die LED in der Aufsatzmitte leuchtet. Der Einsatz Jalousiesteuerung nimmt nun keine Herunterfahrbefehle über den Nebenstelleneingang entgegen. Ein kurzer Tastendruck oder Netzspannungsausfall deaktiviert den Aussperrschutz.
- Individuelle Laufzeit: Soll eine Jalousie nicht bis zur unteren Endlage herunterfahren ("Lüftungsfunktion"), kann eine kürzere Laufzeit "eingelern" werden. Die individuelle Laufzeit bleibt dauerhaft gespeichert. Erneutes "Einlernen" ersetzt die alte Laufzeit.

- Anschlussmöglichkeit für Jalousiesteuerungs-System Sonnen- und Dämmerungssensor innen oder außen, zum Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung.
 - Anschlussmöglichkeit für Jalousiesteuerungs-System Glasbruchsensor zum Schutz bei Glaserschütterung, Glasbruch oder Einbruch.
 - Die Sensorleitung wird über eine Schraubklemme mit dem Steuertaster bzw. Einsatz Jalousiesteuerung verbunden.
-

Technische Daten

Helligkeitswert

- stufenlos einstellbar: ca. 5.000 bis 80.000 lx
-

Hinweise

- Die Aufsätze Jalousie-Steuertaster werden in Verbindung mit dem Einsatz Jalousiesteuerung DC 24 V mit Nebenstelleneingang, Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang oder Einsatz Jalousiesteuerung ohne Nebenstelleneingang in eine Gerätedose montiert. (Verwendung einer tiefen Gerätedose empfohlen.)
-